



**ISOTRA**

Držáky přišroubujeme a odlomíme vymežovací části držáků.

A close-up shot of a person's hands using a power drill to remove a white plastic stop from a wooden shelf. The person is holding the drill with their right hand and the stop with their left hand. The drill is positioned vertically, with its bit inserted into the stop. The shelf is made of light-colored wood and is part of a larger wooden structure. The background is slightly blurred, showing a workshop or store environment with fluorescent lights.

**ISOTRA**

Držáky přišroubujeme a odlomíme vymešovaci části držáků.

01:24





**ISOTRA**

Držáky přišroubujeme a odломíme vymežovací části držáků.

A close-up photograph showing a person's hand peeling a white adhesive strip from a light-colored wooden surface. The strip is being lifted away from the wood, revealing a small hole or mark on the wood's surface. The background is slightly blurred, showing more of the wooden structure.

**ISOTRA**

Držáky přišroubujeme a odložíme vymežovací části držáků.





**IS**  **TRA**

Roletku zacvakneme do držáků a vycentrujeme ji.



**IS**  **TRA**

Roletku zacvakneme do držáků a vycentrujeme ji.





**ISOTRA**

Roletku zacvakneme do držáků a vycentrujeme ji.



**ISOTRA**

Roletku zacvakneme do držáků a vycentrujeme ji.





**ISOTRA**

Nasuneme a přišroubujeme vodící lišty.



**ISOTRA**

Nasuneme a přišroubujeme vodící lišty.





**ISOTRA**

Nasuneme a přišroubujeme vodící lišty.



**ISOTRA**

Plastový komponent držící šňůrku zasuneme do spodní části vodící lišty.





**ISOTRA**

Plastový komponent držící šňůrku zasuneme do spodní části vodící lišty.



**IS**TRA

V případě, že roletka nedoručí v jakékoliv poloze, tak vypneme více napínací šňůrky.





**ISOTRA**

V případě, že roletka nedoručí v jakékoliv poloze, tak vypneme více napínací šňůrky.



VÝROBEK NEVYŽADUJE MIMOŘÁDNOU ÚDRŽBU A MAZÁNÍ OVLÁDACÍCH MECHANISMŮ. PŘI SILNÉM ZNEČIŠTĚNÍ (PRACH) PRAVIDELNĚ POUŽÍVEJTE JEMNÉ KARTÁČOVÁNÍ NEBO SLABĚ NASTAVENÝ RUČNÍ VYSAVAČ. PŘI BĚŽNÉM ZNEČIŠTĚNÍ PRAVIDELNĚ OTŘETE POVRCH VÝROBKU PRACHOVKOU NEBO NAVLHČENOU MĚKKOU TEXTILNÍ TKANINOU NEBO HOUBOU. POUŽÍVEJTE POUZE MÝDLOVÉ ROZTOKY BEZ CHEMICKÝCH PŘÍRAD, O TEPLOTĚ DO 30 °C. NEPOUŽÍVEJTE AGRESIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY JAKO ORGANICKÁ ŘEDIDLA, ROZPOUŠTĚDLA, ČISTICÍ PÍSKY, ČISTICÍ PASTY, VYVÍJEČE PÁRY A SILNÉ ALKALICKÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY. DBEJTE NA OPATRNÉ ČIŠTĚNÍ STÍNICÍCH LAMEL, ABY NEDOŠLO K JEJICH PROMÁČKNUTÍ NEBO JINÉMU POŠKOZENÍ. PŘI ČIŠTĚNÍ OKEN VÝROBEK NASTAVTE DO TAKOVÉ POLOHY, ABY NEMOHLO DOJÍT K JEHO POŠKOZENÍ A ABY NEBRÁNIL V ČIŠTĚNÍ. CHRAŇTE VÝROBEK PŘED ZNEČIŠTĚNÍM PŘI STAVEBNÍCH ÚPRAVÁCH A PŘI MALOVÁNÍ.